

1. Du skal bruge disse ting:


- En papkasse
- Avispapir
- Bobleplast
- Tape



2. Fold avissiderne sammen til kugler, og fyld bunden af kassen med dem.



3. Pak produktet ind i bobleplast, og husk at lægge sedlen med dine oplysninger om dig og fejlen på produktet ind i kassen.



4. Pak produktet ned i kassen og læg aviskugler rundt om produktet.



5. Fyld resten af kassen med aviskugler, så produktet ikke kan bevæge sig.



6. Luk kassen forsvarligt med Tape.

